

Kundeninformation

Einbremsen neue Bremsbeläge oder neue Bremsanlage



Um die volle Bremsleistung zu erzielen, müssen die Bremsbeläge und –scheiben vor der ersten Fahrt vollständig eingebremst werden. Ordnungsgemäßes Einbremsen kann Geräuschen und Vibrationen im Bremssystem vorbeugen.

Der Zweck des Einbremsens ist, eine dünne, gleichmäßige Schicht Belagmaterial auf die Bremsscheibe aufzubringen. Durch diese Schicht kann das Bremsbelagmaterial Reibung auf der Scheibenoberfläche erzeugen.

Das Einbremsen ist bei neuen Bremsen und nach Austausch von Belägen oder Bremsscheiben erforderlich.

Schritt 1: Eine Strecke wählen, die mittlere Geschwindigkeit gestattet

Schritt 2: Auf mittlere Geschwindigkeit beschleunigen, gleichmäßig auf Schrittgeschwindigkeit abbremmen.
Nicht vollständig stoppen. Vorgang 20-mal wiederholen – Bremsleistung nimmt zu.

Schritt 3: Auf etwas höhere Geschwindigkeit beschleunigen und auf Schrittgeschwindigkeit abbremmen.
Vorgang 10-mal wiederholen, nicht vollständig stoppen.

Schritt 4: Bremsen vor der Fahrt vollständig abkühlen lassen.

Nach dem Einbremsen sollen die Bremsen mit voller Leistung und ohne Geräusch arbeiten.

Ihr Radsport Antretter Team